

Frånluftsdon

SLKNU

Montering

För att uppfylla kraven för täthetsklass D skall frånluftsdonet monteras enligt "Monteringsanvisning Lindab Safe".

För dimension Ø400 och större måste den lösa anslutningsnipplen först fästas i frånluftsdonet.

Katalogvärden för dämpningen är angivna för montage i rak kanal där ljudfältet hunnit styras upp. Placering i diffust ljudfält t ex strax efter fläkt eller böj medför bättre dämpning.

Skötsel

Frånluftsdonet kräver normalt ingen skötsel.