

Takhuvar H, HV, HU, HN, HF, VHL, HRR, HVR, LHR, HKOMR, TGR, TGKOMR

Montering

H, HV och HF i Ø 400–1250; HRR och HVR i storlek 7–9 samt HKOMR i storlek 2–14 är försedda med tre eller fyra wireöglor för att underlätta lyft. Öglorna kan vridas och även användas som fästen för att förankra produkten.

En enskild förankringsögla får inte utsättas för en kraft överstigande 1 500 N.

Skötsel

Huvarna kräver normalt ingen skötsel men kontroll av att löv eller annat inte blockerar luftströmmen kan, beroende på placering, ibland vara påkallat. Likaså kan kontroll av förankringen vara att rekommendera.

Anslutningsschema

För att ansluta vissa av våra takhuvar till takgenomföringen TGR, behövs en adapter.

TGR fixeras mot taket med profilerna levererade med TGR.

Takhuvar	H	HV	HU	HN	HF	VHL	LHR	HRR	HVR
	Huvar med cirkulär anslutning						Huvar med rektangulär anslutning		
Huv mot adapter	Skruv eller bult						Skarvprofil		
Adapter	TGR-OA Ø80–315 		Ø400–1250 		TGR-VHL Ø100–315 		TGR-LHR 		Huven ansluts direkt mot takgenomföringen. – Ingen adapter behövs.
Adapter mot takgenomföring	Skruv								
Takgenomföring	TGR 								
Takgenomföring mot anslutning	Skarvprofil								
Anslutning	TGR-NA 					Takgenomföringen ansluts direkt mot kanalen. – Ingen anslutning behövs.			
Anslutning mot kanal	Skruv, blindnit eller Lindab Click								
Kanal	SR 					LKR 			