

# Skarvsvep SVK

## Montering

Vid monteringen av kanalsystemet lämnar man en öppning, som är någon eller några cm längre än den detalj som man sedermera önskar kunna demontera.

Det är att föredra att montera svepet före detaljen, i luftriktningen sett, eftersom detta ökar säkerheten för att detaljen inte ska tryckas ut vid den ände, som enbart är iskjuten. Detta gäller särskilt vid detaljer med stort tryckfall – såsom t ex stängda spjäll.

Först monterar man svepet genom att först föra in det från sidan i öppningen och sedan skjuta det längs kanalen över änden så att öppningen åter blir fri.

Sedan monterar man detaljen genom att först föra in det från sidan i öppningen och sedan skjuta det i motsatt riktning längs kanalen in i densamma. Då uppkommer en spalt mellan detaljen och kanaländan.

Denna spalt täcker man med svepet genom att föra det tillbaka en bit. Därefter låser man fast svepet genom att stänga de två excenterlåsen.

## Skötsel

Skarvsvepet kräver normalt ingen skötsel.

