

TGR-LHR




Beskrivning


Takanpassning, övre anslutning.
Används för att ansluta takhuv LHR till takgenomföring TGR.

För mer information, se [LHR](#).

Dimensioner



TGR



Beställningsexempel

	TGR-LHR	5	400	400	1
Produkt					
Storlek					
A mm					
B mm					
Material					
Galvaniserat stål		1			
Rostfritt, syrafast stål 1.4404		3			
Rostfritt stål 1.4301		4			
Zink-magnesium ZM310		5			

TGR-LHR

Takhuv	H HV HU HN HF	VHL	LHR	HRR HVR
	Huvar med cirkulär anslutning		Huvar med rektangulär anslutning	
Huv till adapter	Skruv eller bult		Skarvprofil	Huven ansluts direkt mot takgenomföringen. Ingen adapter behövs
Adapter	TGR-OA Ø80–315 Ø400–1250	TGR-VHL Ø100–315 Ø400–500	TGR-LHR	
Adapter mot takövergång	Skruv			
Takövergång	TGR			
Takövergång till anslutning	Skarvprofil			
Anslutning	TGR-NA	Takgenomföringen ansluts direkt mot kanalen. Ingen anslutning behövs.		
Anslutning mot kanal	Skruv, blindnit eller Lindab Click			
Kanal	SR	KK-C		